

エアコン別 取り付け方法

より効果的にお使いいただくために、冷房時と暖房時で、本体の取付方向を変えることをおすすめします。

本体取付方向 下記の図を参照ください。(エアコンの大きさ・形状によって下記と異なる場合がございます。)

角度調整方法 本体4カ所のネジを少しゆるめ、角度が決まったらネジを強く締めて固定してください。

1 冷房時

エアーウィングの角度を調整し、下の方に溜まりやすい冷気を、遠くに飛ばして部屋全体へ送ります。

【天井埋込カセットタイプ】
本体取付方向 → 風向き ←

【天吊りタイプ】
風向き ← 本体取付方向 →

【円型タイプ】
本体取付方向 → 風向き ←

【壁掛けタイプ】 **【床置きタイプ】**
風向き ← 風向き ←
本体取付方向 → 本体取付方向 ↓

2 暖房時

エアーウィングの角度を調整し、天井付近に溜まりやすい暖気を、足元へ送ります。

【天井埋込カセットタイプ】
風向き ↓ 本体取付方向 ←

【天吊りタイプ】
本体取付方向 ← 風向き ↓

【円型タイプ】
本体取付方向 ← 風向き ↓

【壁掛けタイプ】 **【床置きタイプ】**
風向き ↓ 本体取付方向 ← 風向き ↓ 本体取付方向 ↑

※床置きタイプでの暖房使用時は、安全性を高めるため、同梱のセキュリティキットのご使用をおすすめします。

■ 不明な点は下記までお問い合わせください。



株式会社ダイアン・サービス お客様相談係

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-23-3ダイアンビル
TEL:03-5496-4811 FAX:03-5496-1797
E-mail: wing@daian.co.jp URL: http://www.daian.co.jp