




# AIR WING® i-Kit 取り扱い説明書

この度は、当社商品をお買い上げいただきありがとうございます。  
この組み立て・取り付け説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお取り付けください。  
お取り付け後も、説明書は大切にお手元に保管ください。

## ■同梱物の確認


下記のパーツがあることをご確認ください。



## ■組み立て方法

### 1) アームにスタックを組み込む

アームの◎印が2つある面とスタックの◎印がある面が、同じ側になるようにします。  
図のようにアームの先端(輪になっていないほう)をスタックに差し込み、アーム側の丸い凸部分をスタック側の丸い穴に合わせてはめ込みます。




**POINT** アームの向きに注意! ◎印が目印!

### 2) アームとスタックをネジ留めする


スタックの両外側にワッシャーを配し、右図のように穴に白ネジを通して蝶ナットで留めます。

**POINT** ネジを締めすぎない!



### 3) 本体にアームを取り付ける

アームの◎印がある面とウイングプレート・アームベースの◎印がある面が、同じ側になるようにします。  
アームの輪部分をウイングプレート・アームベースにはめ、アームベース中央の穴にストッパーの軸を差し込んで留めます。




### 4) 1台完成

2台目も同様に組み立てます。



### 5) 2台を連結する

組み上がった2台を下図のように並べ、ジョイントクリップで留めます。ジョイントクリップの端が、本体サイドのカーブまでかかるのが正しい位置です。




ジョイントクリップ端の突起を本体サイドの手前の爪に差し込む。

ジョイントクリップを少したわめて、切り欠き部分の突起を本体サイドの奥の爪に差し込む。

ジョイントクリップを本体サイドのカーブに沿うようにしっかり押しつける。突起と爪がきちんとはまっているか確かめる。

### 6) 2台連結完成



ジョイントクリップで連結すればワイドに、連結しなければ別々に使えます。

# ■取り付け方法

## ▲ ご使用上の注意

アダプターを取り付ける際は、貼り付ける箇所を十分清掃してから貼り付けてください。汚れが残っていると、アダプターが落下する原因になる場合があります。

### 1) アダプター貼りつけ面の清掃

はじめに、エアコンのアダプター貼り付け面(粘着テープを貼る部分)のゴミやホコリ、油分をしっかり取り除いてください。洗剤を使用した場合は、水拭きを行い、最後に乾いた布で拭き取ってください。汚れや水分が残っていると、落下の原因になる場合があります。

### 2) 取り付け位置の確認、角度の調整

次に、エアコンへの取り付け位置の確認と角度の調整をします。

※確認と調整は、AIR WING i-Kitを2台連結した状態で行ってください(1台で使用する場合は、1台で行ってください)。


①アダプターにAIR WING i-Kitのスタック部分を差し込みます。



②エアコンを稼働させながら、アダプターを貼り付けたい部分にあてて貼り付け位置を決めます(この時点では、まだ粘着テープの保護シールをはがさないでください)。

③貼り付け位置が決まったら、必要に応じてエアコン側にしるしをつけてください。

④さらに、その状態のまま、ウィングプレートの角度を調整します。角度の調整は、必ず白ネジと蝶ナットを少し緩め、アーム部分を手で持って行ってください。



⑤角度が決まったらネジを強く締めて固定してください。

### 3) いったんアダプターを取り外す

アダプターをエアコンに貼り付ける前に、アダプターからAIR WING i-Kit本体をいったん取り外します。

エアコンへの貼り付けは、必ずアダプター単体で行ってください。AIR WING i-Kit本体を差し込んだままの状態で行うと、落下の原因になります。



### 4) アダプターを貼り付けて、固定されるのを待つ

エアコンを停止させます(特に冷房時は、エアコンの吹き出し口周辺が冷え切っていると、アダプターの粘着テープが十分に付かない場合がありますので、ご注意ください)。

アダプターの粘着テープから保護シールをはがし、2)で確認した位置へ、アダプターのみを貼り付けます。粘着面がしっかり貼り付くように押しつけ、アダプターがしっかり固定されるまで10分程度待ちます。

粘着テープは強力です。いったん貼り付けると剥がすことが難しくなります。



### 5) 本体をアダプターに差し込む

4)のアダプターがしっかり固定されたのを確認し、AIR WING i-Kitのスタック部分をアダプターの差し込み口に差し込みます。

### 【その他の注意点】

※アダプターの粘着テープは天井や壁等のフッ素加工された面や塗装の弱い面、剥がれやすい面にはご使用できませんので貼り付ける前にご確認ください。

※アダプターの粘着テープは強力ですので、万が一剥がす際はシールはがし等を使用し、貼り付けた表面をキズつけたり、汚れが付かないように行ってください。粘着テープの再利用はできません。

※ネジを締めた状態で角度調整を行うと、ストッパー機能が低下する原因となります。必ずネジを緩めた状態で行ってください。

※角度調整の際、カチカチと音がする場合がありますが、異常ではありません。

※天井埋込カセットタイプエアコンの場合、アダプターを使わずにスタック部分を天井とエアコンの隙間に直接差し込んで使用することも可能です。ただし、隙間が広く固定されない場合は、必ず専用アダプターをご使用ください。

※AIR WING i-Kitを清掃する際は、水拭き又は中性洗剤を使用してください。シンナーやベンジンなどは避けてください。

※商品を踏んだり、ぶら下がったり、ものを掛けたりしないで下さい。

※専用アダプターがご不要な場合は、直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。


## ■角度調整方法

より効果的にお使いいただくために、冷房時と暖房時で、本体の取付方向を変えることをおすすめします。


必ず白ネジと蝶ナットを少し緩め、手でアーム部分を持ってウィングプレートの高さや角度を調整してください。角度が決まったら白ネジと蝶ナットを強く締めて固定してください。

**POINT** 冷たい空気は下降、暖かい空気は上昇します。

冷房時



暖房時



| 製品仕様   |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 商品名    | エアーウィング i-Kit                            |
| 本体     | サイズ:縦160mm×横500mm(取付最大高150mm) 素材:ポリプロピレン |
| アダプター  | 2本入り 素材:ABS樹脂                            |
| クリップ   | サイズ:縦85mm×横17mm 1本入り 素材:ポリプロピレン          |
| 品番     | AW21-021-01                              |
| カラー    | アイボリー                                    |
| JANコード | 4571103701386                            |
| 製造国    | 日本                                       |

※AIR WING®はダイアン・サービスの登録商標です。  
※その他の記載された会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。  
※記載された商品の機能及び仕様は、改良のため予告なく変更されることがあります。

■製造・販売



株式会社ダイアン・サービス

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-23-3

TEL: 03-5496-4811 FAX: 03-5496-1797

E-mail: wing@daian.co.jp URL: https://www.daian.co.jp