



AIR WING® Multi 取り付け説明書

■ 各部名称

【本体】⑥ ※各部位は全て可動します



【専用アダプター】⑩



⚠ ご使用上の注意


アダプターを取り付ける際は、貼り付ける箇所を十分清掃してください。
汚れが残っていると、アダプターが落下する原因になる場合があります。

1) アダプター貼りつけ面の清掃

はじめに、エアコンのアダプター貼り付け面(粘着テープを貼る部分)のゴミやホコリ、油分をしっかりと取り除いてください。
洗剤を使用した場合は、水拭きを行い、最後に乾いた布で拭き取ってください。汚れや水分が残っていると、落下の原因になる場合があります。

2) 取り付け位置の確認、角度の調整

次に、エアコンへの取り付け位置の確認と角度の調整を行います。
エアコンを稼働させながら、本体⑥にアダプター⑩を差し込んだ状態で、取り付けたい部分にあててウィングプレート①の角度を調整します。角度の調整は、本体4か所のネジを少し緩め、角度が決まつたらネジを強く締めて固定してください。




*パッケージには、本体とアダプターがセットされた状態で入っています。

*角度調整の際、カチカチと音がする場合がありますが、異常ではありません。

*天井埋込カセットタイプエアコンの場合、アダプターを使わずにジョイント部分を天井とエアコンの隙間に直接差し込んで使用することも可能です。

3) アダプターを本体から取り外す

取り付け前に、本体に差し込まれているアダプターをいったん取り外します。
エアコンへの取り付けは、必ずアダプター単体で行ってください。本体を差し込んだ状態で行うと、落下の原因になります。



4) アダプターを貼り付けて、固定されるのを待つ

エアコンを停止させます(特に冷房時は、エアコンの吹き出し口周辺が冷え切っていて、アダプターの粘着テープが十分に付かない場合がありますので、ご注意ください)。

アダプターの粘着テープの保護シールをはがし、2)で確認した位置へ、アダプターのみを貼り付けます。粘着面がしっかりと貼り付くように押しつけ、アダプターがしっかりと固定されるまで10分程度待ちます。


粘着テープは強力です。いったん貼り付けると剥がすことができません。

5) 断熱マットの取り付け

4)のアダプターが固定されるまでの間に、付属の断熱マットを取り付けます。断熱マットは結露を防止するマットです。
シールをはがし、ウィングプレート①のツメに断熱マットのミゾを合わせて押し付けるように貼り付けます。断熱マットの形状は、左右用と中央用の2種類がありますので、貼り付け位置にご注意ください。

6) 本体にアダプターを差し込む

4)のアダプターがしっかりと固定されたのを確認し、本体ジョイント④をアダプターに差し込みます。



★ セキュリティキット

万が一の場合の補助キットを同梱しています。安全性を高めるため、ご使用をおすすめします。
取り付け方の詳細は、同梱の別紙をご参照ください。

【その他の注意点】

*アダプターの粘着テープは天井や壁等のフッ素加工された面や塗装の弱い面、剥がれやすい面にはご使用できませんので貼り付ける前にご確認ください。

*アダプターの粘着テープは強力ですので、万が一剥がす際はシールはがし等を使用し、貼り付けた表面をキズつけたり、汚れが付かないように行ってください。粘着テープの再利用はできません。

*天井埋込カセットタイプエアコンでジョイントを天井とエアコンの隙間に差し込んでご使用になる時に、隙間が広くジョイントが緩む場合は、必ず専用アダプターをご使用ください。

*エーウィングを清掃する際は、水拭き又は中性洗剤を使用してください。シンナーやベンジンなどは避けてください。

*商品を踏んだり、ぶら下がったり、ものを掛けたりしないで下さい。

*専用アダプターがご不要な場合は、直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。

エアコン別 取り付け方法

より効果的にお使いいただくために、冷房時と暖房時で、本体の取付方向を変えることをおすすめします。


本体取付方向 下記の図を参照ください。(エアコンの大きさ・形状によって下記と異なる場合がございます。)

角度調整方法 本体4カ所のネジを少しづるめ、角度が決まつたらネジを強く締めて固定してください。


1 冷房時

エアーウィングの角度を調整し、下の方に溜まりやすい冷気を、遠くに飛ばして部屋全体へ送ります。


【天井埋込カセットタイプ】




【天吊りタイプ】




【円型タイプ】



【壁掛けタイプ】




【床置きタイプ】




2 暖房時

エアーウィングの角度を調整し、天井付近に溜まりやすい暖気を、足元へ送ります。


【天井埋込カセットタイプ】




【天吊りタイプ】




【円型タイプ】



【壁掛けタイプ】



【床置きタイプ】



※床置きタイプでの暖房使用時は、安全性を高めるため、同梱のセキュリティキットのご使用をおすすめします。

■ ご不明な点は下記までお問い合わせください。



株式会社ダイアン・サービス お客様相談係

〒152-0001 東京都目黒区中央町1-3-2
TEL:03-5734-1700 FAX:03-5734-1770
E-mail: wing@daian.co.jp URL: https://www.daian.co.jp